

# Übersicht und Funktionen der Tasten am Chef-Apparat (z.B. 97901)



Leitungs-Taste <eigene Rufnummer>:  
- dient nur zur Status-Anzeige  
- blinkt z. B. bei eingeschalteter Anrufumleitung

Direktruffaste Sekretariat:  
Statusfunktionen  
- leuchtet -> Sekretariat telefoniert  
- blinkt -> Sekretariat wird angerufen

Weitere Funktionen:  
- Direktanwahl des Sekretariats  
- Übernahme eines Gesprächs das am Sekretariats-Telefon läutet



Taste Umleit. Chef:  
- dient zum Ein- und Ausschalten der Anrufumleitung der Chef-Nummer zum Sekretariats-Apparat. Bei eingeschalteter Anrufumleitung leuchtet die Taste und das Umleitungssymbol mit der Rufnummer wird angezeigt.

# Übersicht und Funktionen der Tasten am Sekretariats-Apparat (z.B. 97900)



Leitungs-Taste <eigene Rufnummer>:  
- dient nur zur Status-Anzeige

Direktrufftaste Chef:  
Statusfunktionen:  
- leuchtet -> Chef telefoniert  
- blinkt -> Chefnummer wird angerufen

Weitere Funktionen:  
- Direktanwahl des Chefs zum Verbinden eines Gesprächs  
- Übernahme eines Gesprächs das am Chef-Telefon läutet



Taste Um. Chef ein:  
- dient zum Einschalten der Anrufumleitung der Chefnummer zum Sekretariats-App.

Taste Um. Chef aus:  
- dient zum Ausschalten der Anrufumleitung der Chefnummer zum Sekretariats-App.

Am Sekretariats-Apparat wird der Ein- oder Aus-Zustand der Anrufumleitung des Chef-Apparats nicht direkt angezeigt. Unter der Rubrik „Übersicht“ kann unter der Direktrufftaste (DSS) der Chef-Rufnummer der momentane Zustand ausgelesen werden.